

RVC-2 KULLANIM KILAVUZU

RVC-2'nin 3 çalışma modu bulunmaktadır.



(*) Cihaz bekleme modunda iken **Man** tuşuna basılarak valf manuel olarak "ON" konumuna getirilebilir.

Set Menüsü:

1. **Prg/Run** tuşuna bir kez basınız.
2. **Yukarı** ve **aşağı ok** tuşlarıyla istenilen *t1* (geri sayım süresi) değerini giriniz.

Açıklama:

- a. *t1* değerinin 0(sıfır) girilmesi durumunda, cihaz bekleme modundan(geri sayım modunu atlayarak) yol verme moduna geçecektir.
- b. *t1*'in 0(sıfır)'dan farklı bir değer girilmesi durumunda, cihaz bekleme modundan geri sayım moduna geçtiğinde *t1* süresi kadar geri sayım modunda kalacak ve sonra yol verme moduna geçecektir.

3. **Prg/Run** tuşuna basınız.
4. **Yukarı** ve **aşağı ok** tuşlarıyla istenilen *t2* (yol verme süresi) değerini giriniz.

Açıklama:

- a. *t2* değerinin 0(sıfır) girilmesi durumunda, cihaz geri sayım modundan yol verme moduna geçtiğinde enjeksiyon sinyali sona erene kadar yol verme modunda kalacaktır.
- b. *t2*'nin 0(sıfır)'dan farklı bir değer girilmesi durumunda, cihaz geri sayım modundan yol verme moduna geçtiğinde *t2* süresi kadar yol verme modunda kalacak ve sonra bekleme moduna geri dönecektir.

5. **Prg/Run** tuşuna bir kez daha basarak set menüsünden çıkınız. *t1* ve *t2* değerleri hafızaya kaydedilmiştir.